



# IRIScan™ Book



Effortless Scanning: Smart, Portable, Perfect!

for Windows® and Mac®

# Inhaltsverzeichnis

## Einleitung

<b>Über diese Dokumentation .....</b>	<b>3</b>
Herzlich willkommen.....	3
Legende.....	3
ASD-STE100.....	3
Referenzen .....	3
Scanner-Übersicht .....	4

<b>Erste Schritte .....</b>	<b>5</b>
-----------------------------	----------

## Beschreibung

<b>Scannerbeschreibung.....</b>	<b>9</b>
<b>Technische Daten.....</b>	<b>15</b>
Spezifikationen für das Scannen .....	15
Scanner-Spezifikationen.....	15
<b>Anforderungen an die Software .....</b>	<b>17</b>

## Bedienung

<b>Scannen.....</b>	<b>18</b>
<b>Gescannte Dateien auf den Computer übertragen .....</b>	<b>19</b>

## Wartung

<b>Scanner reinigen .....</b>	<b>20</b>
<b>Scanner kalibrieren.....</b>	<b>21</b>

## Fehlerbehebung

<b>FAQ.....</b>	<b>23</b>
<b>Fehlerbehebung.....</b>	<b>25</b>
<b>Wir sind für Sie da .....</b>	<b>27</b>
Online-Support .....	27
Support-Richtlinien .....	27

## Sicherheit

<b>Haftungsausschluss.....</b>	<b>28</b>
<b>Vorsichtsmaßnahmen .....</b>	<b>29</b>
<b>Sicherheitsanweisungen .....</b>	<b>30</b>

<b>Rechtliche Informationen .....</b>	<b>31</b>
---------------------------------------	-----------

# Einleitung

## Über diese Dokumentation

### Herzlich willkommen

Willkommen bei der Kurzanleitung für den **IRIScan™ Book** – Ihr mobiler Standalone-Scanner.

### Legende

-  Eine **WARNUNG** enthält wichtige Informationen, die Sie ernst nehmen müssen.
-  Ein Hinweis **ACHTUNG** enthält wichtige Informationen, die Sie sorgfältig beachten müssen.
-  Ein **HINWEIS** liefert zusätzliche Informationen.

### ASD-STE100

Das englische Handbuch entspricht der Spezifikation ASD-STE100 (Simplified Technical English). Weitere Einzelheiten finden Sie unter <https://www.asd-ste100.org>.

### Referenzen

1. Benutzerhandbuch von **Instant Result**.  
Verfügbar auf unserer Website: [Produktressourcen](#).

# Scanner-Übersicht



# Erste Schritte


## Schritt 1: Gerät aufladen

Es ist am besten, das Gerät **30 Minuten** lang aufzuladen, bevor es in Betrieb genommen wird.

1. Schließen Sie das **USB-C-Ende** des Kabels an den Scanner an.
2. Schließen Sie das **andere Ende** des Kabels an den Computer an.

Während das Gerät aufgeladen wird, leuchtet durchgehend die rote LED. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED grün.


Wenn Sie das Gerät aufladen, während es eingeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm das Ladelogo angezeigt.



Gerät aufladen


## Schritt 2: microSD-Karte einstecken

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus der Packung.
2. Stecken Sie die Karte in den Steckplatz für den externen Speicher des Geräts.
3. Drücken Sie die Karte hinein, bis Sie ein Klicken hören.




## Schritt 3: Gerät einschalten

Halten Sie die **Ein-/Austaste** länger als 3 Sekunden gedrückt.



#### Schritt 4: Scannen

1. Vergewissern Sie sich vor dem Scannen, dass der Scanner **nicht mit dem Computer verbunden** ist.
2. Legen Sie das Dokument oder Bild auf eine ebene Fläche und halten Sie es fest.
3. Drücken Sie einmal die **Scantaste**, um den Scanvorgang zu starten.
4. Schieben Sie den Scanner gleichmäßig von der Startlinie zur Endlinie.
5. Drücken Sie erneut die **Scantaste**, um den Scanvorgang zu stoppen.
6. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [Scannen](#).



Seite scannen

## Schritt 5: Gescannte Dateien auf den Computer übertragen

Sie können gescannte Dateien auf zwei Arten vom Scanner auf den Computer übertragen:

### Option 1: microSD-Karte verwenden

#### Auf dem Scanner:

1. Nehmen Sie die microSD-Karte aus dem Scanner.

#### Auf dem Computer:

1. Stecken Sie die microSD-Karte in den Kartensteckplatz des Computers ein.
2. Öffnen Sie den Dateiordner für die microSD-Karte.
3. Kopieren oder verschieben Sie die gescannten Dateien in einen Ordner auf dem Computer.

### Option 2: USB-Kabel verwenden

#### Auf dem Scanner:


1. Schließen Sie das **USB-C-Ende** des Kabels an den Scanner an.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Scanner **eingeschaltet** ist.

#### Auf dem Computer:


1. Schließen Sie das **andere Ende** des Kabels an den Computer an.
2. Der Computer zeigt eine Meldung an: „**Neue Hardware erkannt**“.
3. Öffnen Sie den Dateiordner für den Scanner.
4. Kopieren oder verschieben Sie die gescannten Dateien in einen Ordner auf dem Computer.

# Beschreibung

## Scannerbeschreibung




Zahl	Name	Beschreibung
1	USB-C-Anschluss	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Aufladen:</b> Zum Aufladen des integrierten Akkus.</li> <li><b>Anschluss:</b> Zum Anschluss des Scanners über das mitgelieferte USB-C-Kabel an einen Computer, um Dateien anzuzeigen und zu übertragen.</li> </ul>
2	SD-Karte	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Speicherort:</b> Der Speicherort der microSD-Karte (maximal 32 GB!).</li> </ul>
3	Reset	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Reset:</b> Zum Zurücksetzen eine Büroklammer in die Öffnung neben „Reset“ einführen. Dabei wird die Sprache der Benutzeroberfläche zurückgesetzt.</li> </ul>



Zahl	Bezeichnung der Taste	Bild	Tasten-Aktionen
4	Ein/Aus / SCANNEN		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>EIN-/AUSschalten:</b> Diese Taste zum EIN- oder AUSschalten für 3 Sekunden gedrückt halten.</li> <li><b>Vom Startbildschirm aus:</b> Einmal drücken, um den Scanvorgang zu starten; erneut drücken, um den Scanvorgang zu beenden.</li> <li><b>Von anderen Bildschirmen aus:</b> Drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> </ul>
5	LCD-Bildschirm oder Startbildschirm	<p>Startbildschirm</p> 	<p>Auf dem Startbildschirm wird angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Batteriestand</li> <li>Uhrzeit</li> <li>Farbmodus</li> <li>Ausgewähltes Dateiformat</li> <li>Ausgewählte Scanqualität (LO/HI/FI)</li> <li>Anzahl der gescannten Seiten, die auf der microSD-Karte gespeichert sind.</li> <li>Benachrichtigungen, sofern erforderlich</li> </ul>
6	Statusanzeige (Rot/Grün)		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Rotes Licht:</b> Der Akku wird geladen.</li> <li><b>Grünes Licht:</b> Der Akku ist vollständig geladen.</li> </ul>

## Tastenfunktionen (7, 8, 9, 10)



Wenn ein Modus aktiv ist, wird in jeder Ecke des Bildschirms neben den Tasten 7, 8, 9 und 10 ein **weißes Symbol** angezeigt. Jedes Symbol zeigt die Funktion der Taste an. Die Funktion kann sich ändern, wenn sich der Scannermodus ändert. Das Symbol wird aktualisiert und zeigt die neue Funktion an. Die Symbole werden nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.



Zahl	Bezeichnung der Taste	Bild	Tasten-Aktionen
7	Menü mit den Einstellungen 		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Modus mit den Einstellungen aufrufen:</b> Drücken Sie einmal die Taste für die <b>Einstellungen</b>, um das Menü mit den <b>Einstellungen</b> zu öffnen.</li> <li><b>Navigation:</b> Verwenden Sie die Tasten <b>Auf</b> und <b>Ab</b>, um die Menüoptionen durchzugehen. Siehe die weißen Pfeilsymbole  .</li> <li><b>Auswahl:</b> Um eine <b>Option auszuwählen</b>, drücken Sie die <b>Wiedergabetaste</b>. Siehe das weiße Bestätigungssymbol .</li> <li><b>Menüoptionen:</b></li> </ul>

- **DPI:** Zum Auswählen der Scanauflösung.
  - LO: 300 dpi (niedrig)
  - HI = 600 dpi (hoch)
  - FI = 1050 dpi (sehr hoch)
- **Color (Farbmodus):** Hier können Sie zwischen Color (Farbe) oder Monochrome (Schwarzweiß) wählen.
- **JPG/PDF (Dateiformat):** Hier können Sie JPG oder PDF auswählen.
- **Format (Speicherkarte formatieren):** Hier können Sie Yes (Ja) oder No (Nein) auswählen.
- **Date/Time (Datum/Uhrzeit):** Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein, die auf dem Startbildschirm angezeigt werden.
- **Language (Sprache):** Hier können Sie eine Sprache für die Benutzeroberfläche auswählen: Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Chinesisch oder Russisch.

#### Aktionen in anderen Modi:


- **Im Wiedergabemodus:** Durch Drücken der Taste für die **Einstellungen** wird die aktuelle Datei gelöscht. Siehe das weiße Löschesymbol .
- **Im Zoom-Modus (Wiedergabemodus):** Durch Drücken der Taste für die **Einstellungen** können Sie die gezoomte Datei verschieben. Siehe das weiße Symbol „Verschieben“ .

8

#### Wiedergabe



- **In den Wiedergabemodus wechseln:** Einmal die **Wiedergabetaste** drücken, um den **Wiedergabemodus** zu öffnen. Auf dem Bildschirm werden A4-Miniaturansichten angezeigt.
- **Zoom-Modus:**
  - **4-facher Zoom:** Zweimal die **Wiedergabetaste** drücken, um 4-

			<p>fach zu vergrößern. Siehe das weiße Zoom-Symbol .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>8-facher Zoom:</b> Dreimal die <b>Wiedergabetaste</b> drücken, um 8-fach zu vergrößern. Siehe das weiße Zoom-Symbol .</li> <li>◦ Zurück zum <b>Standard-Wiedergabemodus:</b> Viermal die <b>Wiedergabetaste</b> drücken.</li> </ul> <p><b>Verlassen und Zurückkehren</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im Standard-Wiedergabemodus:</b> 6 Sekunden warten, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> <li>• <b>Im Zoom-Modus (4-fach oder 8-fach):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Einmal die <b>Wiedergabetaste</b> drücken, um den Zoom-Modus zu verlassen.</li> <li>◦ Zweimal die <b>Ein-/Austaste</b> drücken, um zum Startbildschirm zurückzukehren.</li> </ul> </li> </ul>
9	<p><b>Nach oben oder Dateiformat</b></p> <p></p>	<p>Zoom-Modus – Pfeile nach oben/unten</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dateiformat ändern:</b> Taste drücken, um zwischen JPG (Standard) und PDF zu wechseln.</li> </ul> <p><b>Aktionen in anderen Modi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im Modus für die Einstellungen:</b> Taste drücken, um den Auswahlbalken nach oben zu bewegen. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>• <b>Im Wiedergabemodus:</b> Taste drücken, um eine Vorschau des vorherigen Bildes anzuzeigen. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>• <b>Im Zoom-Modus (Wiedergabemodus):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Taste drücken, um das Bild nach oben zu verschieben. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>◦ Einmal die Taste für die <b>Einstellungen</b> und dann die Taste „Format“ drücken, um das Bild nach links zu verschieben. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>10</b></p> <p><b>Nach unten oder dpi</b></p> <p><b>DPI</b> </p>	<p>Zoom-Modus – Pfeile nach links/rechts</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scanqualität auswählen:</b> Taste drücken, um die Scanauflösung zu ändern.             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ LO: 300 dpi (niedrig)</li> <li>◦ HI = 600 dpi (hoch)</li> <li>◦ FI = 1050 dpi (sehr hoch)</li> <li>◦ Das ausgewählte Qualitätssymbol wird auf dem Startbildschirm angezeigt.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Aktionen in anderen Modi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Im Modus für die Einstellungen:</b> Taste drücken, um den Auswahlbalken nach unten zu verschieben. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>• <b>Im Wiedergabemodus:</b> Taste drücken, um eine Vorschau des nächsten Bildes anzuzeigen. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>• <b>Im Zoom-Modus (Wiedergabemodus):</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Taste drücken, um das Bild nach unten zu verschieben. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> <li>◦ Einmal auf die Taste für die <b>Einstellungen</b> und dann die Taste „Format“ drücken, um das Bild nach rechts zu verschieben. Siehe das weiße Pfeilsymbol .</li> </ul> </li> </ul>
--	--	---

# Technische Daten

## Spezifikationen für das Scannen

<b>Auflösung</b>	300 dpi – niedrige Auflösung (LO) 600 dpi – hohe Auflösung (HI) 1050 dpi - sehr hohe Auflösung (FI)
<b>A4-Scanzeit (Sekunden)</b>	300 dpi: 4 Sekunden 600 dpi: 7 Sekunden 1050 dpi: 11 Sekunden
<b>Geschätzte A4-Dokumentenkapazität auf 4-GB-microSD (JPEG-Format)</b>	300 dpi: 2000 Bilder 600 dpi: 1000 Bilder 1050 dpi: 500 Bilder
<b>Bildsensor</b>	Contact Image Sensor (CIS) A4 Farbe
<b>Scanbreite</b>	216 mm
<b>Scanlänge</b>	300 dpi: 250 cm (maximal) 600 dpi: 148 cm (maximal) 1050 dpi: 128 cm (maximal)
<b>Dateiformat</b>	JPEG (Standard) PDF

## Scanner-Spezifikationen

<b>Display-Auflösung</b>	480 x 240 HD TFT-LCD
<b>Abmessungen</b>	258 x 39 x 28 mm (L x B x H)
<b>Ausschaltautomatik</b>	3 Minuten. Der Scanner schaltet sich nach 3 Minuten Inaktivität automatisch aus.
<b>USB-Anschluss</b>	USB-C
<b>Stromquelle</b>	Eingebauter Lithium-Polymer-Akku mit 900 mAh
<b>Batterielaufzeit</b>	Bis zu 750 A4-Seiten (Farbe, niedrige Auflösung) pro Aufladung.
<b>Externer Speicher</b>	microSD™-Karte / microSDHC™-Karte <b>bis zu 32 GB.</b>

<b>Aufladezeit</b>	2,5 Stunden: Der Scanner ist nach ca. 2,5 Stunden vollständig aufgeladen.
<b>Aufladungsart</b>	USB-C auf PC USB-C (5 V Gleichstrom)
<b>USB-Adapter</b>	Inklusive USB-C-auf-USB-A-Adapter. Verwenden Sie diesen Adapter, wenn Ihr Computer nur über USB-C-Anschlüsse verfügt (z. B. bei einigen Mac-Laptops).

## Anforderungen an die Software

Um die Leistungsfähigkeit der mit dem **IRIScan™ Book** gelieferten **I.R.I.S.-Software**

Komponente	Anforderung
<b>Computer und Prozessor</b>	Intel® oder AMD Mac®-Computer mit Apple-ARM-Architektur
<b>Betriebssystem</b>	Microsoft® Windows 11, 10 (64 Bit) macOS® 15, 14, 13
<b>Arbeitsspeicher</b>	8 GB RAM
<b>Freier Festplattenspeicher</b>	4 GB
<b>Sonstiges</b>	Internetverbindung zum Herunterladen der Software

**Die angegebenen Systemanforderungen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Handbuchs gültig.**

**Für neuere Betriebssysteme ist möglicherweise ein Software-Update erforderlich.**

# Bedienung


## Scannen

### 1 Vorbereitung

- Vergewissern Sie sich vor dem Scannen, dass der Scanner **nicht mit dem Computer verbunden** ist.

### 2 Scanvorgang starten

- Halten Sie die **Ein-/Austaste** für 3 Sekunden gedrückt.
- Legen Sie das Dokument oder Bild auf eine ebene Fläche und halten Sie es fest.
- Positionieren Sie den Scanner an der Startzeile des Dokuments. Richten Sie den Rand des Scanners am Rand des Dokuments aus. Achten Sie darauf, dass der Scanbereich innerhalb der Breite des Scanners liegt.
- Drücken Sie einmal die **Scantaste**, um den Scanvorgang zu starten.



### 3 Scanvorgang

- Schieben Sie den Scanner gleichmäßig von der Startlinie zur Endlinie.
- Drücken Sie erneut die **Scantaste**, um den Scanvorgang zu beenden. Die Bilder werden beim Scannen auf der microSD-Karte gespeichert.
- Das Symbol für den Scanstatus wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt, und weist darauf hin, dass der Scanvorgang läuft.



Wenn das Ausrufezeichen rot wird, bedeutet dies, dass die Scangeschwindigkeit zu hoch ist.



# Gescannte Dateien auf den Computer übertragen

Siehe **Schritt 5** im Abschnitt [Erste Schritte](#).

# Wartung

## Scanner reinigen

Reinigen Sie den Scanner, um die **Qualität des gescannten Bildes** zu erhalten und Staubablagerungen zu vermeiden. Reinigen Sie den Scanner, wenn vertikale Linien oder Streifen auf dem gescannten Bild zu sehen sind.

- 1 Verwenden Sie das **mitgelieferte Reinigungstuch**, um das Scannerglas, die Rollen und das äußere Gehäuse vorsichtig abzuwischen.
- 2 Für eine gründlichere Reinigung können Sie ein **weiches, fusselfreies Tuch** (z. B. ein Mikrofasertuch) verwenden, das **leicht mit einem Glasreiniger angefeuchtet ist**.
- 3 **Wichtig:** Sprühen Sie den Reiniger nicht direkt auf den Scanner. Geben Sie den Reiniger immer zuerst auf das Tuch.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Scanners keine Lösungsmittel oder korrosiven Flüssigkeiten (z. B. Alkohol, Petroleum usw.). Das Kunststoffmaterial könnte dadurch dauerhaft beschädigt werden.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Papierhandtüchern, scharfen Chemikalien oder Scheuermitteln, da diese das Glas zerkratzen oder die Rollen beschädigen können.



## Scanner kalibrieren

Kalibrieren Sie, wenn das gescannte Bild unscharf erscheint, wenn die Farbe abnormal erscheint (z. B. dunkler als normal) oder wenn der Scanner lange Zeit nicht benutzt wurde.

Beim Kalibrieren wird der Contact Image Sensor (CIS) zurückgesetzt, um die Farbgenaugigkeit und Schärfe wiederherzustellen.

Folgen Sie diesen Schritten, um den Weißabgleich manuell zu kalibrieren:




Kalibrieren Sie den Scanner in einem hellen Raum.

- 1 Legen Sie den Scanner auf ein weißes Blatt Papier.
- 2 Drücken Sie die **Ein-/Austaste**, um den Scanner **einzuschalten**.




- 3 Drücken Sie die Taste **JPG/PDF** und dann sofort die **Scantaste**. Diese Aktion startet den Kalibrierungsmodus.



Auf dem Startbildschirm wird „start cal (Kal. starten)“ angezeigt.



- 4 Warten Sie, bis auf dem Startbildschirm „scroll scanner“ (Scanner auf und ab bewegen) angezeigt wird. Dies kann einige Sekunden dauern.



- 5 Bewegen Sie den Scanner auf dem weißen Papier auf und ab.  
**Bewegen Sie den Scanner mit gleichmäßiger Geschwindigkeit.** Bewegen Sie den Scanner nicht schnell.  
Fahren Sie fort, bis der Startbildschirm ausgeschaltet wird.
- 6 Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

# Fehlerbehebung

## FAQ

Frage	Warum lässt sich mein Scanner nicht starten?
Antwort	Vergewissern Sie sich, dass der Akku aufgeladen ist.

Frage	Warum erkennt mein Computer meinen Scanner nicht, wenn er über ein USB-Kabel angeschlossen ist?
Antwort	Vergewissern Sie sich, dass die Kabelverbindung korrekt und sicher ist. Starten Sie den Computer ggf. neu.

Frage	Ist es normal, dass der Scanner warm ist?
Antwort	Es ist normal, dass der Scanner nach längerer Verwendung etwas warm wird. Wenn Sie jedoch seltsame Gerüche aus dem Scanner wahrnehmen oder wenn er sich zu warm anfühlt, schalten Sie ihn sofort aus.

Frage	Warum sind seltsame Linien auf dem gescannten Dokument?
Antwort	<p>Prüfen Sie die folgenden Punkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hat das Original irgendwelche Kratzer oder ist es sauber?</li> <li>2. Entfernen Sie vor dem Scannen Schmutz und Staub vom Original.</li> <li>3. Achten Sie darauf, dass das Original flach aufliegt und nicht bewegt wird.</li> <li>4. Reinigen Sie die Rollen und das Glas mit dem enthaltenen Reinigungstuch. Siehe im Abschnitt <a href="#">Scanner reinigen</a>.</li> <li>5. Siehe im Abschnitt <a href="#">Fehlerbehebung</a> und <a href="#">Scanner kalibrieren</a>.</li> </ol>

Frage	Warum ist mein gescanntes Bild immer zu dunkel?
Antwort	Siehe im Abschnitt <a href="#">Fehlerbehebung</a> und <a href="#">Scanner kalibrieren</a> .

Frage	Warum können meine gescannten Bilder nicht gespeichert werden?
Antwort	<p>Prüfen Sie die folgenden Punkte:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ist die microSD-Karte voll?</li> <li>2. Siehe im Abschnitt <a href="#">Fehlerbehebung</a>. Dort finden Sie weitere mögliche Lösungen.</li> </ol>

Frage	Warum hält der Scanner während des Scannens an?
Antwort	Siehe im Abschnitt <a href="#"><u>Fehlerbehebung</u></a> .

# Fehlerbehebung

Problem	Was ist zu tun?
Der Scanner schaltet AUS	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Akku fast leer?</b> Laden Sie den Akku des Scanners auf.</li> </ul>
microSD-Karte funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Karte nicht erkannt?</b> Vergewissern Sie sich, dass die Karte vollständig eingesteckt ist, bis sie einrastet. Entnehmen Sie sie und stecken Sie sie gegebenenfalls wieder ein.</li> <li><b>Nicht unterstützte Karte?</b> Stellen Sie sicher, dass Sie eine kompatible microSD-Karte verwenden (maximal 32 GB!).</li> <li><b>Karte nicht formatiert?</b> Wenn Sie dazu aufgefordert werden, formatieren Sie die Karte mit dem Gerät oder einem Computer. <i>Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten gelöscht.</i></li> <li><b>Klappt es immer noch nicht?</b> Versuchen Sie es mit einer anderen microSD-Karte, um eine Beschädigung der Karte auszuschließen.</li> </ul>
Bild kann nach dem Scannen nicht gespeichert werden	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>microSD-Karte voll?</b> Übertragen Sie gespeicherte Bilder auf einen PC, um Speicherplatz freizugeben.</li> <li><b>Karte nicht formatiert?</b> Wenn Sie dazu aufgefordert werden, formatieren Sie die Karte mit dem Gerät oder einem Computer. <i>Hinweis: Beim Formatieren werden alle Daten gelöscht.</i></li> </ul>
Probleme mit gescanntem Bild: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unscharfes Bild</li> <li>• Vertikale Linien</li> <li>• Zu dunkle/helle Farben</li> <li>• Mangel an Schärfe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dokumentenbewegung?</b> Halten Sie das Dokument ruhig.</li> <li><b>Staub auf Glas oder Sensor?</b> Reinigen Sie das Scannerglas und die Rollen. Siehe im Abschnitt <a href="#">Scanner reinigen</a>.</li> <li><b>Niedrige Auflösung?</b> Erhöhen Sie die Auflösung (dpi).</li> <li><b>Weißabgleich ist deaktiviert?</b> Siehe im Abschnitt <a href="#">Scanner kalibrieren</a>.</li> </ul>

**Scanner stoppt beim  
Gleiten über ein  
Dokument**

**Mögliche Ursache:**

Es kann vorkommen, dass der Scanner beim Gleiten über das Dokument stoppt. Dies kann nach vielen Scans passieren (z. B. nach Scan 200 oder Scan 500). Die **Scantaste startet den Scan nicht erneut**. Das Problem ist selten und tritt nicht immer auf.

**Korrekturmaßnahme:**

1. Schalten Sie den Scanner **Aus**.
2. Warten Sie ein paar Sekunden.
3. Schalten Sie den Scanner **Ein**.

Dadurch wird das System zurückgesetzt und der Scavorgang kann in der Regel wieder fortgesetzt werden.

## Wir sind für Sie da

### Online-Support

Videoanleitungen finden Sie auf der [Produktauswahlseite](#).

Die FAQ, die Wissensdatenbank und die Kontaktinformationen finden Sie auf der [Supportseite](#).

### Support-Richtlinien

Weitere Informationen finden auf der I.R.I.S.-Website unter [Support-Richtlinien](#).

# Sicherheit

## Haftungsausschluss

1. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch und halten Sie sich bei der Bedienung genau an den Inhalt des Handbuchs.
2. Dieses Produkt ist **nicht wasserdicht**. Nicht in Umgebungen mit Spritzwasser oder anderen Umgebungen, in denen Wasser in das Produkt eindringen könnte, verwenden. Für Schäden, die durch eindringendes Wasser verursacht werden, sind Sie selbst verantwortlich.

## Vorsichtsmaßnahmen

1. Stellen Sie den Scanner so dicht an den Computer, dass das Schnittstellenkabel problemlos angeschlossen werden kann.
2. Wenn Sie diesen Scanner an einen Computer oder ein anderes Gerät anschließen, achten Sie darauf, die Anschlüsse richtig herum einzustecken. Jeder Anschluss kann nur an einem Ende richtig eingesteckt werden. Wenn Sie den Anschluss falsch herum einstecken, kann dies zu Beschädigungen beider miteinander verbundenen Geräte führen.
3. Setzen Sie den Scanner nicht direktem Sonnenlicht aus. Direkte Sonneneinstrahlung oder übermäßige Hitze können das Gerät beschädigen.
4. Stellen Sie den Scanner nicht an einem feuchten oder staubigen Platz auf.
5. Stellen Sie den Scanner auf eine flache, ebene Oberfläche. Schräge oder unebene Flächen können zu mechanischen Problemen führen.
6. Versuchen Sie niemals, den Scanner oder Komponenten des Scanners selber auseinanderzunehmen, zu verändern oder zu reparieren.
7. Achten Sie darauf, dass der Scanner nicht herunterfällt oder Stößen ausgesetzt ist.
8. Bewahren Sie das USB-C-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden.
9. Bewahren Sie die Scannerverpackung und die Verpackungsmaterialien für Transportzwecke auf.

# Sicherheitsanweisungen

- Bedienen Sie den Scanner niemals mit feuchten oder nassen Händen, während des Transports oder bei Verwendung als feste Einheit.
- Führen Sie keine Gegenstände in Öffnungen ein (außer einer microSD-Karte in die für diesen Zweck vorgesehenen Öffnungen), da diese mit gefährlichen spannungsführenden Punkten in Berührung kommen oder einen Kurzschluss anderer Teile und einen Stromschlag verursachen könnten.
- Verwenden Sie nur das mit Ihrem Gerät gelieferte USB-Kabel, und vermeiden Sie Verschleiß, Schnitte, Ausfransungen, Quetschungen und Knicke. Die Verwendung eines anderen USB-Kabels kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Wenn das Produkt überhitzt oder Rauch oder einen ungewöhnlichen Geruch erzeugt, Verfärbungen zeigt oder sich unnormal verformt, schalten Sie den Scanner umgehend aus, entnehmen Sie die Batterien, falls zutreffend, und ziehen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie den Scanner nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Kundensupport von IRIS, um Anweisungen zur weiteren Vorgehensweise zu erhalten.
- Stellen oder bewahren Sie den Scanner nicht draußen, in einem Auto, in der Nähe von Wärmequellen, an Orten, die staubig, feucht oder Stößen, Erschütterungen, Kondenswasser, hohen Temperaturen, Sonnenlicht, starken Lichtquellen oder schnellen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind.
- Versuchen Sie niemals, das Gerät, Geräteteile oder -zubehör selber auseinanderzunehmen, zu ändern oder zu reparieren, außer dies ist in der Dokumentation zum Gerät explizit erklärt. Dies kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen führen.
- Ziehen Sie das USB-Kabel vor der Reinigung ab.

# Rechtliche Informationen

## Copyright

© 2025 I.R.I.S. SA. Alle Rechte vorbehalten.

Die Copyrights zum IRIScan™ Book und zu dieser Veröffentlichung liegen bei I.R.I.S.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt unterliegt einer Lizenzvereinbarung, in der die Nutzungsbedingungen dieses Produkts enthalten sind. Die Verwendung dieser Software und das Anfertigen von Kopien dieser Software sind ausschließlich im Rahmen der in dieser Vereinbarung aufgeführten Bedingungen zulässig. Teile dieser Veröffentlichung dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von I.R.I.S. vervielfältigt, übertragen, in einem Abfragesystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

## Dokumentation Version 1.0 – Produktversion 7

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von I.R.I.S. Änderungen des Inhalts sind zu jeder Zeit ohne Ankündigung vorbehalten und stellen keinerlei bindende Verpflichtungen seitens I.R.I.S. dar. Es kann sein, dass Änderungen, Fehlerkorrekturen oder Funktionsupdates der tatsächlichen Software noch nicht in diesem Benutzerhandbuch aufgenommen wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Software selbst. Druckfehler, Übersetzungsfehler oder Inkonsistenzen in der vorhandenen Software werden zeitnah aktualisiert.

In diesem Handbuch werden zu Demonstrationszwecken fiktive Namen verwendet. Übereinstimmungen mit realen Personen, Firmen oder Organisationen sind rein zufällig.

## Marken

DasIRIScan™ Book-Logo und IRIScan™ Book sind Marken von Image Recognition Integrated Systems S.A. (I.R.I.S.).

OCR (Optical Character Recognition), Linguistic-Technologie, ICR-Technologie (Intelligent Character Recognition), MICR-Technologie (Magnetic Ink Character Recognition), BCR-Technologie (Bar Code Reading), OMR (Optical Mark Recognition), iHQC-Technologie (Intelligent High Quality Compression) und HQOCR (High Quality OCR) sind Technologien von I.R.I.S.

Windows® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Mac® und macOS® sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen sind.

Alle anderen in dieser Dokumentation aufgeführten Produkte sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Inhaber.

**CE****Bestimmungen für die Europäische Union**

Produkte mit der CE-Kennzeichnung entsprechen den folgenden EU-Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten
- Richtlinie 2014/53/EU (Radio Equipment Directive – RED) über Funkanlagen

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Klasse B von EN55032, EN55035 und die Sicherheitsanforderungen von EN62368-1.

Dieses Produkt ist als LED-Produkt der Klasse 1 zertifiziert.

**Entsorgung von Altgeräten durch Nutzer in Privathaushalten in der Europäischen Union**

Dieses Symbol auf dem Produkt und seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht über Ihren Hausmüll entsorgt werden darf. Es muss stattdessen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt bei einer entsprechenden Verwertungs- und Recyclingstelle abgegeben werden. Weitere Informationen dazu, wo Sie Altgeräte zum Recycling abgeben können, erhalten Sie von Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsunternehmen oder in dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

I.R.I.S. SA/NV

Rue du Bosquet 17A, B-1435 Mont-Saint-Guibert

+32 (0) 10 45 13 64 – [www.iriscorporate.com](http://www.iriscorporate.com)